

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anbaurahmen für LED Downlight Serie „Slim“

Modell Nr.	Leistung	Maße	Bestell-Nr.
DF-601A	12W	Ø 182mm	01507096018
DF-601B	18W	Ø 182mm	01507096019



ACHTUNG !

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung bevor Sie mit der Montage beginnen.

Lieferumfang

- 1x Anbaurahmen
- 1x Deckenmontageplatte
- 2x Verbinder
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Aufbaurahmen dient zur Montage von LED Downlight der Serie „Slim“ DF-601A und DF-601B und darf nur in trockenen und geschlossenen Innenräumen montiert werden.

Der Aufbaurahmen sollte mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben und Dübel montiert werden. Abhängig von der Montagesituation können aber auch Befestigungsschrauben bzw. Dübel verwendet werden, die den entsprechenden Anforderungen für die Montage angepasst werden müssen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung an der Leuchte oder der Montagefläche führen.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

ACHTUNG !

Bitte achten Sie bei der Montage auf die zuvor beschriebenen Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendungen.

Achten Sie bei der Montage auf einen stabilen Untergrund, der für das Gesamtgewicht der Leuchte geeignet ist.

Halten Sie einen Mindestabstand von 20mm zu Isoliermaterialien ein. Andernfalls kann es zu Überhitzung der Leuchte oder des LED-Konverters kommen; es besteht Brandgefahr!

Montage

1. Schalten Sie vor der Montage der Leuchte die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter aus, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist.
2. Überprüfen Sie anschließend die Netzzuleitung zur Leuchte auf Spannungsfreiheit, verwenden Sie dazu ein geeignetes Messgerät.
3. Entfernen Sie die beiden Einbaufeder, die sich an der Leuchte befinden, indem Sie die Feder zusammendrücken und aus der Halterung entnehmen (**a**).

HINWEIS !

Verwenden Sie gegebenenfalls Werkzeug, wie z. B. eine Zange.

4. Setzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Verbinder in die Halterung der zuvor entfernten Einbaufeder ein, indem Sie die Verbinder von innen nach außen in die Halterung hineindrücken bis die Verbinder in der Halterung hörbar und sichtbar einrasten (**b**).

HINWEIS !

Die Verbinder können nur in einer bestimmten Position und nur von innen nach außen in die Halterung hineingedrückt werden.

5. Setzen Sie die zuvor umgebaute Leuchte in den Anbaurahmen ein, indem Sie die Leuchte von oben in den Rahmen hineindrücken. Beachten Sie, dass die Verbinder in einer Flucht mit dem am Rahmen angerachteten Einkerbungen sind (**c**).
6. Bestimmen Sie die Montageposition für den Anbaurahmen und markieren Sie die Befestigungspunkte (**e**). Dazu kann die Deckenmontageplatte als Schablone verwendet werden. Alternativ entnehmen Sie die Abmessungen zu den Befestigungspunkten aus der Tabelle (**d**).
7. Bohren Sie an den zuvor festgelegten Befestigungspunkten zwei Löcher. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel und Schrauben (oder Dübel und Schrauben, die für den Montageuntergrund geeignet sind).
8. Schrauben Sie zwei Schrauben in die Dübel ein. Die Schrauben dürfen nicht vollständig eingeschraubt werden, um die Montage der Deckenmontageplatte zu ermöglichen. Lassen Sie die Schrauben mindestens 3-5mm herab stehen (**f**).

9. Setzen Sie die Deckenmontageplatte auf die abstehenden Schrauben, indem Sie die Schraubenköpfe durch die Schlüssellochbohrung hindurch stecken und die Platte soweit drehen / schieben, bis die Schraubenköpfe über der Deckenmontageplatte stehen. Ziehen Sie anschließend die Schrauben an, bis diese fest sitzen (**g**).

10. Schließen Sie anschließend die Stromversorgung an die Schraubklemme an der Deckenmontageplatte an (**g**).

11. Verbinden Sie die Zuleitung der Leuchte mit der Schraubklemme an der Deckenmontageplatte (**h**).

HINWEIS !

Zuvor kann die Leuchte über das Drahtseil mit dem Karabiner an der Deckenmontageplatte fixiert werden, damit diese nicht herunterfallen kann. Befestigen Sie dazu den Karabiner an einer der Ösen an den zuvor an der Leuchte angebrachten Verbindern (**h**).

12. Setzen Sie anschließend die Leuchte mit dem Anbaurahmen so auf die Deckenmontageplatte, dass die zuvor angebrachten Verbinder in die entsprechenden Öffnungen an der Montageplatte passen und drehen Sie die Leuchte mit dem Rahmen ein, bis die Leuchte hörbar und sichtbar einrastet (**i**).

13. Überprüfen Sie, ob die Leuchte fest sitzt und nicht herunterfallen kann.

14. Schalten Sie die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter wieder ein und überprüfen Sie die Funktion der Leuchte (Lichtschalter einschalten).

Technische Daten

	Anbaurahmen A	Anbaurahmen B
für LED Downlight	DF-601A	DF-601B
Durchmesser:	182mm	232mm
Aufbauhöhe:	39mm	
Material:	Kunststoff	
Farbe:	weiß	
Schutzart:	IP20	

KAITO®



RoHS

!! beachten Sie Seite 2 !!